

Winora-E-Bike Kurzanleitung

Bevor es losgeht!


1. Sattel und Lenker auf Körpergröße einstellen
ACHTUNG: Mittels Hebel kann die jeweilige Sattelhöhe angepasst werden, bitte nicht die Maximalhöhe (mit weißem Strich gekennzeichnet) überschreiten – Gefahr des Rahmenbruchs!
Der Lenker ist mit einem Imbusschlüssel verstellbar, auch hier die Maximalhöhe (mit weißem Strich gekennzeichnet) beachten!
2. Display einschalten: „Powersymbol“ -  drücken. Beim Einschalten dürfen die Pedale nicht belastet sein (Fuß nicht auf die Pedale stellen).

Richtig E-Bike fahren:

1. Display ein-/ausschalten: „Powersymbol“
2. Erst aufsteigen, hinsetzen, dann treten und losfahren!
3. Fahren Sie in ihrem Wohlfühlgang. Der Unterstützungsmodus kann über „+“ und „-“ am linken Schalthebel eingestellt werden.



weitere Infos über das i-Symbol



Vier Unterstützungs-Modi „**ECO, TOUR, SPORT, TURBO**“

und ein Off-Modi (ohne Unterstützung) sorgen für ein

maximales Fahrvergnügen. Hinweis: ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h schaltet sich die Unterstützung automatisch ab!

4. **Schaltung:**  Maximal 7 Gänge am rechten Lenker über eine Grip-Shift-Schaltung (zum Drehen nach oben und unten). Beim Schalten die Pedale ca. 2 Sekunden entlasten. Nicht dabei treten!
5. Das E-Bike verfügt über eine **Rücktrittbremse** sowie **zwei Lenkradbremmen** (rechts für hinten, links für vorne!)

Abschließen/ Akkuwechsel:

Beim Abstellen des E-Bikes bitte sowohl das Fahrrad abschließen, als auch das Display entfernen (ansonsten Diebstahlgefahr). **Allgemein: Den Akku nicht der prallen Sonne aussetzen, sonst kann der Akku beschädigt werden! Besser Fahrrad in den Schatten oder ggfalls. Akku abschließen und im Handgepäck aufbewahren!**

Schloss: Schlosshebel drücken und nach unten schieben. Schlüssel entfernen.

Der Schlüssel kann nur bei abgeschlossenem Rad entfernt werden.

Akkuwechsel: Rad abschließen, da der Schlüssel nur bei abgeschlossenem Rad entfernt werden kann. Mit dem Schlüssel den Akku entriegeln und den Akku nach hinten herausziehen. Der aktuelle Ladezustand wird entweder am Display angezeigt oder am Akku selbst befindet sich auf der linken Seite ein kleines Display mit 5 grünen Leuchtstrichen (bei 5 Markierungen ist der Akku maximal geladen, also voll).

BESONDERE HINWEISE ZU SCHÄDEN UND DIEBSTAHL

Schäden und Diebstahl: Das Fahrrad ist nicht versichert. Die Mieterin/der Mieter fährt auf eigene Gefahr. Für Schäden haftet die Mieterin/der Mieter voll. Wird das Fahrrad beschädigt zurückgebracht, muss der Vermieter darauf hingewiesen werden. Bei Abhandenkommen und Diebstahl schuldet die Mieterin/der Mieter vollen Ersatz. Der Vermieter ist berechtigt innerhalb von 3 Werktagen nach Rückgabe des Fahrrads aufgetretene Mängel, für die die Mieterin/der Mieter haftbar ist, ihr/ihm gegenüber zu beanstanden.

AUSZUG AUS DEN VERLEIHBEDINGUNGEN:

II. Pflichten des Mieters

1. Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrrad pfleglich und unter Beachtung der technischen Regeln zu behandeln und nur an einem sicheren Ort in abgeschlossenem Zustand abzustellen.
2. Der Mieter verpflichtet sich, in der Mietzeit aufgetretene Mängel bei Rückgabe dem Vermieter mitzuteilen.
3. Bei Verlust des Schlüssels trägt der Mieter die Kosten der Wiederbeschaffung.

III. Reparatur

Wird eine Reparatur notwendig, so trägt der Vermieter die Kosten, wenn ihre Ursache weder auf unsachgemäße Behandlung durch den Mieter, noch auf dessen Verschulden beruht. Für letztere Umstände ist der Mieter verantwortlich.

IV. Unfall / Diebstahl

Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter unverzüglich zu benachrichtigen, wenn das Fahrrad in einen Unfall verwickelt wurde. Bei einem Unfall hat der Mieter dem Vermieter einen schriftlichen Unfallbericht mit Skizze vorzulegen. Der Unfallbericht muss Namen und Anschrift der beteiligten Personen, etwaiger Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der etwaig am Unfall beteiligten Kraftfahrzeuge beinhalten.

Den Diebstahl eines Fahrrads während der Nutzungsdauer hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter sowie der zuständigen Polizeibehörde zu melden. Im Anschluss ist das polizeiliche Aktenzeichen dem Vermieter durchzugeben. Eine Versicherung des Fahrrads gegen Diebstahl ist nicht möglich.

V. Haftung

1. Der Vermieter haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
2. Der Mieter hat das Fahrrad in demselben Zustand zurückzugeben, in dem er es übernommen hat.
3. Der Mieter haftet für Schäden aus Diebstahl oder schuldhafter Beschädigung während der Mietzeit bis zu einem Höchstbetrag gemäß dem aktuellen Preisverzeichnis unseres Vertragshändlers Zweirad Borndörfer Schweinfurt. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn der Mieter den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Er hat dann auch die Schadenebenkosten zu ersetzen.
4. Soweit ein Dritter dem Vermieter den Schaden ersetzt, wird der Mieter von seiner Ersatzpflicht frei.

FAHRRADREPARATUREN UNTERWEGS

Bergheimfeld Zweirad Seifert Mainstr. 24 97493 Bergheimfeld Tel. 09721 90262 www.zweirad-seifert.de	Gochsheim Amend's Fahrradladen Stefan und Dieter Amend GbR Hindenburgstr. 31 97469 Gochsheim Tel. 09721 4771498	Grafenrheinfeld Fahrradreparatur Grafenrheinfeld Bühlstr. 28 97506 Grafenrheinfeld Tel. 09723 1896	Gerolzhofen Müller's MotorRadladen Nikolaus-Fey-Str. 7 97447 Gerolzhofen Tel. 09382 4616
Niederwerrn Wolfi s Bikes & Parts Pommernstr. 1 97464 Niederwerrn Tel. 09721 473248 www.wolfi s-bikes.com	Röthlein Fahrradreparatur in Röthlein Hauptstr. 44 97520 Röthlein Tel. 09723 2314	Schonungen Fahrradreparatur Schonungen Hauptstr. 40 97453 Schonungen Tel. 09721 59515	Schweinfurt Bike & Auto Schauer Carl-Zeiss-Str. 6 97421 Schweinfurt Tel. 09721 77310
Schweinfurt Zweirad Borndörfer Schultestr. 4 97421 Schweinfurt Tel. 09721 21384	Schweinfurt Fahrstil Radladen Neutorstraße 25 97421 Schweinfurt Tel. 09721 7596950	Sulzheim / Alitzheim Fahrradreparatur in Alitzheim Bahnhofstr. 15 97529 Sulzheim / Alitzheim Tel. 09382 7492	Werneck / Zeuzleben Fahrradladen Speed Max Marktplatz 6 97440 Werneck / Zeuzleben Tel. 09722 940593
Üchtelhausen / Ebertshausen Sterzer Landtechnik e.K. Ringstr. 8 97532 Üchtelh./Ebertshausen Tel. 09724 2188	Werneck / Ettleben Einsteinstr. 7 97440 Werneck / Ettleben Tel. 09722 940593		